GTR-52 GTR-56 發電機控制器 說明文件



台中市北區崇德路1段631號19F-1 TEL:886-4-2422-2598 FAX:886-4-2422-2491 Web Site:<u>http://www.monicon.com.tw</u> E-mail:<u>sales@monicon.com.tw</u>



目 錄

<u> </u>	•	機	型規格說明2
<u> </u>	•	外	觀機構說明2
	1	`	面板說明2
			A、 顯示燈號說明2
			B、 操作開關說明
	2	•	背板說明3
	3	`	機構尺寸4
<u>=</u>	•	規	格說明5
四	•	接	線說明6
	1	`	控制器接線範例
五	•	連	線軟體安裝及操作說明7
	1	`	GTR-52 連線軟體安裝流程
	2	•	連線軟體操作說明
			A、 按鈕圖示說明
六	•	參	數設定畫面及監控畫面13
	1	`	『系統』頁籤13
	2	•	『輸入』頁籤17
	3	`	『輸出』頁籤
	4		監控畫面
七	•	故	障排除
	1	`	控制器簡易故障排除
			A、 檢查快速接頭是否鬆脫未卡緊
			B、 檢查電瓶極性與工作電壓是否正確27
			C、 按測試開關27
	2	`	現場環境造成控制器誤動作
			A、 發電機組在自動狀態下,無故起動或停止27
			B、 發電機機組發動後,出現故障停車27
			C、 發電機起動後,運轉正常,但加載過一段時間後出現低油壓停車
	_		D、 發電機無法起動
	3	`	KS-485 通訊問題
			A、 KS-485 通試無法連線
			b 、 迪訊可連線但曾歐歐續續(通訊品質个尺)28



一、機型規格說明

GTR-52、56 控制器可監測的訊號包括超速、高水溫、低油壓、過盤車、緊急停車、低頻、低電瓶及低燃油位等狀態,同時可以回傳發電機輸出的頻率的數值,透過 RS-485 介面,可在 PC 或設定器(選購)上對參數進行設定及監控現在狀況。

GTR-52、56 機型採國際規格之鋁合金機體結構,可抗電磁干擾,美觀實用兼具。 結構體陽極處理,有效防腐防鏽及抗氧化。面板提供燈號顯示及操作開關,採用歐式 端子配線方式,使用簡易。

二、外觀機構說明

1、面板說明

A、顯示燈號說明

- ◆ 警報指示
- ◆ 低油壓指示
- ◆ 高水溫指示
- ◆ 超速指示
- ◆ 盤車過時指示
- ◆ 低電瓶指示

- ◆ 緊急停止指示
- 低頻指示
- ◆ 低燃油位指示
- ◆ 運轉指示
- ◆ 電源指示





(a)

(b)

圖 1 (a)GTR-52 (b) GTR-56 控制器面板

B、操作開關說明

- ◆ 自動(ATS)
 偵測外部 ATS 接點(Pin13),於接地時,自動啓動發電機。
- ◆ 手動(Manual)
 手動啓動發電機。
- ◆ 關機(Off) 將運轉中之引擎停止。
- ◆ 復歸(Reset)

當故障發生時,按重置開關一次時,可將警報器關閉,持續按住或再按一次時, 則可將故障燈號清除。

◆ 試燈(Test)

按此開關時,所有燈號均會亮起來,測試燈號顯示及警報器輸出。

2、背板說明



圖 2 GTR-52、56 控制器背板配置

表1 GTR-52、56 背板燈號及連接埠說明

	DC 電源極性正常,亮綠燈
- OK	(但不代表直流電源在工作範圍 8~36VDC 內)
Reverse	DC 電源極性反接,亮紅燈
Low DC Setting	低電瓶電壓設定 10.5/21VDC
	1. Battery +
$\left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 4 \end{array} \right)$	PS 485 涌訊演控: ^{2.A}
	3.B
	4. GND



歐	編號	中交解說	英文代碼	
	1	電瓶負極輸入	GND	
	2	電瓶正極輸入	++	
式	3	緊急斷電輸出	Stop	
	4	燃油閥電驛輸出	Valve	
	5	起動馬達電驛輸出	Motor	
端	6	輔助輸出電驛1,預設為『激磁輸出』	Output 1	
	7	警報電驛輸出	Alarm	
7	8	輔助輸出電驛 2,預設為『停車區間』	Output 2	
Ţ	9	低油壓開關輸入(常開型態)	L.O.P.	
	10	高水溫開關輸入(常開型態)	H.W.T.	
接	11	輔助輸入0,預設為『緊急停車』(常閉型態)	Input 0	
JA	12	輔助輸入1,預設為『戰鬥開關』(常開型態)	Input 1	
	13	自動開關	ATS	
腳	14	頻率檢測輸入(接點1)	F.D. 1	
	15	頻率檢測輸入(接點2)	F.D. 2	
	16	備用	No Use	
說	17	輔助輸出電驛 3,預設為『系統跳機中』	Output 3	
	18	備用	No Use	
	輔助輸入3,預設為『低燃油位』(常開型態)	Input 3		
明	20	備用 No Use		

表 2 GTR-52、56 背板接腳說明

「註: 開關的接點型態可自由設定為常開或常閉接點;其中輔助輸入 0~3 名稱可由使用者 依需求自行定義。(輔助輸出 1~3 功能亦可依使用者需求自行定義。)」



圖 3 GTR-52(A)俯視圖 (B)背視圖



三、規格說明

- 直流電輸入:
 8~36 VDC
- 消耗功率: Max.10 W
- **頻率量測:** 0~80 Hz(最低輸入電壓: 10 VAC)
- 繼電器輸出: 5 A/30 VDC
- 軟體平台:
 Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows XP。
- 通訊協定:
 RS-485(獨家動態加密技術)。
- 工作溫度範圍:
 -10 °C ~ +60 °C
- 尺寸(W * H * D): 144 mm * 72 mm * 74 mm
- 開孔尺寸(W*H): 138 mm*67 mm
- <u>重量</u>: 0.62 Kg (1.37 lb.)



四、接線說明

1、控制器接線範例



圖 4 GTR-52、56 控制器接線圖



五、連線軟體安裝及操作說明

1、GTR-52 連線軟體安裝流程

■ 步驟一:

安裝初始畫面,按『Next』繼續。



圖 5 安裝畫面

■ 步驟二:

選擇安裝目錄位置,按『Next』繼續。



圖 6 選擇安裝位置

Servicen 宏晉儀控科技公司

■ 步驟三:

安裝完成後檔案會放在選擇或新建之目錄下 (預設為 C:\Program Files\Monicon\GTR52\)。

📛 GTR52		
檔案(E) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最愛(A)) 工具(I) 説明(H)	1
③ 上一頁 ▼ ② ▼ 参 / 2 搜尋	津 🍺 資料夾 🏢 -	
網址① 🛅 C:\Program Files\monicon\G TR52	- Morton Ar	ntiVirus 😡 🗸
檔案及資料夾工作 🔹	@Gtr52	
 建立新的資料夾 將這個資料夾發佈到網站 共用這個資料夾 		
其他位置		
 □ monicon □ 我的文件 □ 共用文件 □ 我的電腦 ● 網路上的芳鄰 		
詳細資料		

圖 7 程式集內建立捷徑



2、連線軟體操作說明

A、按鈕圖示說明

```
■ ••• 『連線設定』
```

按下『連線設定』按鈕後會出現連線設定對話視窗,可對電腦通訊埠(COM1~ COM4)、連線方式(遠端連線、現場連線)、機碼選擇(00H~FFH)來作設定,按下視 窗內的連線按鈕即可與控制器連線。遠端連線時會增加鮑率設定(9600~115200)及 客戶電話兩個設定項目。



圖 8 現場連線設定畫面

诵	訊坦	皇設	定	COM1 T	遠端連線時須設定
連	線	方	式	遠端連線 📩	炮率及輸入遠端的 電話號碼
鮑	率	設	定	57600	
客	戶	電	話	7654321	
機	碼	嗀	定	41 -	
[✓ 連約			メ 取消	

圖 9 遠端連線設定畫面



₿ 『斷線』

在連線中按下『斷線』按鈕即可與控制器離線。



『開啓設定檔』

按下『開啓設定檔』按鈕後,會出現檔案開啓對話視窗,選擇相關設定檔後,即可 將以存檔之相同規格參數設定檔載入控制器中,以便作系統快速設定。

開啓	? 🔀
搜尋位置①: 🗁 設定檔	
50.mon 1000000000000000000000000000000000000	
檔案名稱(U): SETUP52	開啓(0)
檔案類型(I): 設定檔 (*.mon)	▼ 取消

圖 10 開啓設定檔畫面



『儲存設定檔』

按下『儲存設定檔』按鈕後,會出現檔案儲存對話視窗,輸入檔案名稱後,即可將 參數儲存於檔案中,以作未來快速設定。

另存新檔	? 🛛
儲存於①: 🔂 設定檔	- 🗢 🖆 🎫 -
50.mon ciii 82NE W.mon 60.mon ciii gtr50.mon 70.mon ciii gtr50.mon 60.mon ciii gtr50.mon	
檔案名稱(M): [gtr52]	儲存(3)
存檔類型(I): 設定檔 (*.mon)	▼ 取消

圖 11 儲存設定檔畫面



『遙控起動』

在與控制系統連線後,按下『遙控起動』按鈕後,如起動開關位於自動位置,即可 遙控起動遠端之發電機組。

[] 『遙控停止』

在遙控起動中,按下『遙控停止』按鈕後,即可停止發動中之發電機組。





GTR50 Gen. Controller

Version: 1.0.0.9 電話: 886-4-2422-2598 傳真: 886-4-2422-2491 網址: http://www.monicon.com.tw 與我們聯絡: sales@monicon.com.tw 技術支援: engineer@monicon.com.tw

圖13 關於畫面





圖 12 訊息視窗



六、參數設定畫面及監控畫面

1、『系統』頁籤

在『系統』頁籤下內含,『盤車參數』、『引擎相關』、『積時表』、『系統參數』四個 子頁籤。

- 『盤車參數』頁籤
- ▶ 參數畫面

系統 輸入 輸出 儀表 圖表 顯示器
盤車參數 引擎參數 積時表 其他
─盤車時間───── 10秒 ┌────」
起動馬達跳脱上限 起動馬達投入下限 20 Hz 20 Hz

圖 14 盤車參數設定

表3 盤車參數明細

盤車參數					
	設定範圍	預設値	說明		
盤車時間 3~20 10秒 設定起動盤車的時間上限。		設定起動盤車的時間上限。			
起動馬達 跳脫上限	15~30	20Hz	若頻率高於設定值,切斷起動馬達之電力。		
起動馬達 投入下限	15~30	20Hz	若頻率低於設定值,投入起動馬達之電力。		
盤車次數	1~10	3次	設定發電機盤車之次數。		



- 『引擎相關』頁籤
 - ▶ 參數畫面

系統 輸入 輸出 儀表	圖表 顯示器
盤車參數 引擎參數 積時表 其他	1
- 油壓建立延時	故障逾時停 30 秒
前置加油時間	前置預熱
0秒	0秒
送電停車 10 秒 「」	勾選表示致能
錯誤禁止起動延時	▶ 起動時偵測頻率
2秒	匚 起動時偵測油壓

- 圖 15 引擎參數設定
- ▶ 參數明細

表4 引擎相關參數明細

	引擎相關參數					
	設定範圍	預設値	說明			
油壓建立 延時	0.5~10	1.5秒	盤車時油壓建立後,切斷起動馬達電力之時間。			
前置加油 時間	0~10	0秒	引擎起動的前置加油時間。			
送電停車	1~20	10秒	引擎停車方式為送電停車時,此參數可設定送電停車類型之引擎停車閥拉桿送電的時間長短。			
錯誤禁止 起動延時	1~30	2秒	錯誤清除後禁止引擎再次起動的時間設定。			
故障逾時 停	30~900	30 秒	當有錯誤跳脫動作時,運轉燈會開始閃爍,控制系統會送 出故障跳脫接點訊號,如故障訊號於設定時間內未清除, 引擎會自動停車。			
前置預熱	0~60	0秒	發電機起動的前置預熱時間,需配合輔助輸出電驛設定使 用。			
起動時 偵測頻率	致能、除能	致能	起動時偵測頻率訊號來切斷起動馬達之電力。			
起動時 偵測油壓	致能、除能	除能	起動時偵測油壓訊號來切斷起動馬達之電力。			



- 『積時表』頁籤
 - ▶ 參數畫面

系統 輸入 輸出 儀表	圖表 顯示器
盤車參數 引擎參數 積時表 ;	其他
	1秒
秒暫存器	1
八重七世	1分
(力智仔菇)	ц
時暫存裝	0 # 3
	0
100 時暫存器	

圖 16 積時表設定

表 5 積時表參數明細

	積時表參數				
	設定範圍	預設値	說明		
秒暫存器	0~59	0秒	設定積時表 "秒"的數值。		
分暫存器	0~59	0分	設定積時表 "分"的數值。		
時暫存器	0~99	0 小時	設定積時表 "時"的數值。		
100 時暫存 器	0~99	0百小時	設定積時表 "100 時"的數值。 (下列範例)		
範例:530.2時 100時×5+時暫存器×30+分暫存値×12=530.2小時。					



- 『其他』頁籤
 - ▶ 參數畫面



圖 17 其他參數設定

表6 積時表參數明細

系統參數						
	設定範圍	預設値	說明			
保護功能 暫停	3~20	10秒	引擎啓動後,系統於設定時間內暫停偵測外部輸入之故障 訊號。			
抗彈跳 指數	5~200	50秒	抗彈跳指數,可避免因干擾而產生誤動作。			
機台位址	01~FF	41H	多部控制系統透過 RS-485 電氣介面進行串接時,必須將 機台位址調開,以利連線軟體可與控制系統正常連線。			



2、『輸入』頁籤

在『輸入』頁籤下內含,『感測器開關』、『輔助輸入』、『操作開關』、『頻率』四個子頁籤。

- 『感測器開關』頁籤
 - ▶ 參數畫面

系統	輸入	輸出	儀表	圖表	顯示器			
感測器	開闢 輔	 期輸入	操作開闢	闢│頻率				
「高水:	潂 開 關一						1秒	
₩ ₹	化化	停車	F	常開	•	•j		r
一低油	■壓開關−							
▼ ₹	能	停車	- F	常開	•		2.4 19	r

圖 18 感測器開關參數設定

▶ 參數明細

表7 感測器開關參數明細

	高水溫開關					
	設定範圍	預設値	說明			
致能	致能、除能	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。			
動作方式	不可調	停車				
接點型態	常開、常閉	常開接點	可設為常開接點及常閉接點二種型態。註[1]			
延時時間	0.25~50	1秒	註[2]			
	低油壓開關					
	設定範圍	預設値	說 明			
致能	見說明	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。			
動作方式	不可調	停車				
接點型態	常開、常閉	常開接點	可設為常開接點及常閉接點二種型態。註[1]			
延時時間	0.2~40	2.4 秒	詿[2]			

[1]:常開接點設定表示該輸入訊號於正常狀態下是斷開狀態,當發生閉合情形表示該輸入訊號作動。 常閉接點設定表示該輸入訊號於正常狀態下是閉合狀態,當發生斷開情形表示該輸入訊號作動。

[2]:當控制系統偵測到輸入訊號作動時,會先將對應之燈號閃爍來警示,當到達設定之延時的時間, 控制系統會依其動作方式對引擎提供保護功能。 Servicen 宏晉儀控科技公司

- 『輔助輸入』頁籤
 - ▶ 參數畫面

系統 輸2	1 輸出	儀表	圖表	顯示器		
感測器開闢	輔助輸入	操作開闢	頻率			
┌輔助輸入	0					0.2.54
☑ 致能	緊急停車	•	停車	_ 常開	•	
輔助輸入	1					2 私
☑ 致能	戰鬥開闢	•	警示	▶ 常開	•	
「輔助輸入	3					10 秒
☑ 致能	低燃油位	•	跳脱	▼ 常開	•]
低電瓶						
警示	-					

圖 19 輔助輸入參數設定

▶ 參數明細

表8 感測器開關參數明細

	輔助輸入0					
	設定範圍	預設値	說明			
致能	見說明	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。			
名稱設定	見說明	緊急停車	可設定名稱包含:緊急停車、低電瓶電壓、故障停車、高 燃油位、故障跳機、絕緣異常、散熱失效、故障預警、充 電失敗、過電流、低水溫、預熱中、備用、輔助輸入0等。			
動作方式	見說明	停車	動作方式可分為:停車、跳脫、警報及警示四種方式[註3]			
接點型態	常開/常閉	常閉接點	可設為常開接點及常閉接點二種型態。			
延時時間	0.1~10	0.2 秒				
			輔助輸入1			
	設定範圍	預設値	說 明			
致能	見說明	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。			
名稱設定	見說明	戰鬥開關	可設定名稱包含:戰鬥開關、低電瓶電壓、故障停車、高 燃油位、故障跳機、絕緣異常、散熱失效、故障預警、充 電失敗、過電流、低水溫、預熱中、備用、輔助輸入1。			



GTR-52/56

輔助輸入 1(續)					
	設定範圍	預設値	說明		
動作方式	見說明	警示	動作方式可分為:停車、跳脫、警報及警示四種方式[註3]		
接點型態	見說明	常開接點	可設為常開接點及常閉接點二種型態。		
延時時間	0.5~50	2秒			
			輔助輸入3		
	設定範圍	預設値	說明		
致能	見說明	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。		
名稱設定	見說明	低燃油位	可設定名稱包含:低水位、低電瓶電壓、故障停車、高燃 油位、故障跳機、絕緣異常、散熱失效、故障預警、充電 失敗、過電流、低水溫、預熱中、備用、輔助輸入3。		
動作方式	見說明	跳脫	動作方式可分為:停車、跳脫、警報及警示四種方式[註3]		
接點型態	常開/常閉	常開接點	可設為常開接點及常閉接點二種型態。		
延時時間	0.5~20	10秒			
低電瓶					
	設定範圍	預設値	說明		
動作方式	警報、警示	警示	動作方式有警報和警示二種。		
[3]停車:當 [1]	[3]停車:當控制系統偵測到輸入訊號作動時,相關的故障指示燈會閃爍警示,待設定的延時時 間到達時,故障指示燈號持續亮起(不再閃爍)並引發停車、送出跳脫訊號及警報訊號				

跳脫:當控制系統偵測到輸入訊號作動時,相關的故障指示燈會閃爍警示,待設定的延時時 間到達時,故障指示燈號持續亮起(不再閃爍)並送出跳脫訊號及警報訊號,如於"故障 逾時停"所設定的時間內,故障訊號未被排除時,系統會引發停車動作。

警報:當控制系統偵測到輸入訊號作動時,即亮起相關的故障指示燈號並送出警報訊號。

警示:當控制系統偵測到輸入訊號作動時,即將故障指示燈號作閃爍警示。



『操作開關』頁籤

▶ 參數畫面

系統 輸入	輸出 │ 儀表	圖表	顯示器
感測器開闢 輔	助輸入 操作開關	頻率	
─起 動 開 關─			• zi
▼ 致能			1 19
		_	
┌清 除 開 闢一			
		0).25 秒
☑ 致能			

圖 20 操作開關參數設定

起動開關						
	設定範圍	預設値	說明			
致能	見說明	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。。 如起動開關除能時,則無法從面板直接起動引擎。			
延時時間	0.25~25	1秒				
	清除開關					
	設定範圍	預設値	說明			
致能	見說明	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。 如清除開關除能時,則無法從面板清除故障訊號。			
延時時間	0.25~2.5	0.25秒				



■ 『頻率』頁籤

▶ 參數畫面



圖 21 頻率參數設定

▶ 參數明細

表 10 頻率參數明細

超速(60Hz)						
	設定範圍	預設値	說明			
致能	見說明	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。			
動作方式	固定	停車				
頻率設定	60~72	66Hz	依據系統頻率改變設定範圍			
延時時間	1~10	2秒				
	低頻(60 Hz)					
	設定範圍	預設値	說明			
致能	見說明	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。			
動作方式	見說明	警示	動作方式可分為:停車、跳脫、警報及警示四種方式			
頻率設定	48~59	54Hz	依據系統頻率改變設定範圍			
延時時間	1~10	6秒				



GTR-52/56

超速(50 Hz)				
	設定範圍	預設値	說 明	
致能	見說明	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。	
動作方式	固定	停車		
頻率設定	50~60	55Hz	依據系統頻率改變設定範圍	
延時時間	1~10	2秒		
			低頻(50 Hz)	
	設定範圍	預設値	說明	
致能	見說明	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。	
動作方式	見說明	警示	動作方式可分為:停車、跳脫、警報及警示四種方式	
頻率設定	40~50	45Hz	依據系統頻率改變設定範圍	
延時時間	1~10	6秒		
			最低頻率檢測	
	設定範圍	預設値	說明	
致能	見說明	勾選	勾選表示致能,反之表示除能。	
頻率設定	10~45	30Hz	當最低頻率檢測致能選項勾選時,控制系統會偵測頻率是 否低於頻率設定值,如低於頻率設定值時,會自動解除低 頻之保護功能,使引擎可以操作惰速運轉狀態。	
系統頻率				
	設定範圍	預設値	說明	
頻率設定	50 • 60	60Hz	可記錄機組之系統頻率為 50Hz 或 60Hz。	



3、『輸出』頁籤

▶ 參數畫面

系統 輸入	輸出 儀表	│圖表│類示器│				
輔助輸出						
┌輔助輸出電驛	1					
電譯動作	方式:	停車區間	•			
輔助輸出電驛 2						
電譯動作	方式:	激磁輸出	•			

輔助輸出電驛	3					
電譯動作	方式:	總故障輸出(B)	-			

圖 22 輔助輸出設定

▶ 參數明細

表 11 輔助輸出參數明細

輔助輸出電驛						
	設	定範圍	預設値	說明		
輸出電驛1	1 見說明		停車區間	可設定之參數如下功能說明所示。		
輸出電驛 2	? 見說明		激磁輸出	可設定之參數如下功能說明所示。		
輸出電驛3	, 見說明		系統跳機中	可設定之參數如下功能說明所示。		
各輔助輸出電驛功能說明						
功能名	稱			說明		
總故障輸	出	故障停	車狀況發生時	,送出信號。(冷機區間也會送出信號)		
起動命令區間 衛除。						
前置預熱區間預熱時,送出信號。預熱結束後,信號斷除。(由預熱時間來設定)						
起動偵測區間啓動起動馬達時,送出信號。當退起動馬達時,斷除信號。						
盤車歇息區間		前次盤車退起動馬達到下一次盤車啓動起動馬達之間,送出信號。(由送電停車 來設定)				
運轉區	間	發電機	開始運轉時,	送出信號。當發生故障停車或正常停車時,信號斷除。		



GTR-52/56

٦

停	車	品	間	正在停車時,送出信號。(由送電停車來設定)
起	動禁	生	區間	當發生故障停車後,送出信號(此時不能重新啓動,必須先手動關機)。直到關 機後一段時間(由錯誤禁止起動延時來設定),信號斷除。
發	į	電	機	發電機開始運轉時,送出信號。當發生故障停車或正常停車時,信號斷除。(正
運	轉	成	功	常停車時,冷機區間也會送出信號)
重	置	鍵打	安下	按下還原鍵時,送出信號。
系	統」	桃枝	幾中	當故障動作設為跳脫而發生跳脫時,送出信號。冷機時也會動作。
系	統	数 書	股 中	當故障動作設為警報而發生警報時,送出信號。
激	磁	輸	i 出	啓動發電機時,送出信號。直到保護功能暫停時間結束,信號斷除。
低	頻	動	作	當發生低頻故障停車時,送出信號。
總	故障	輸L	出(B)	與「總故障輸出」動作相反。
引	擊運]轉	成功	當發電機盤車成功開始運轉時的這期間,送出短暫信號。
低	水	位重	助作	當發生低水位故障時,送出信號。
低	燃泪	位	動作	當發生低燃油位故障時,送出信號。
過	ļ	盤	車	當盤車次數超過所設定的次數時,送出信號。
高	水	盈重	助作	當發生高水溫故障停車時,送出信號。
超	速	動	「作	當發生超速故障停車時,送出信號。
低	油」	壓重	助作	當發生低油壓故障停車時,送出信號。
緊	急停	車	動作	當收到緊急停車指示時,送出信號。
系	統自	動	起動	當開關切於自動、自動網路時,送出信號。

【註】設定保留及備用時,無信號輸出。



4、監控畫面

■ 『儀表』頁籤

以傳統儀表方式顯示頻率値及內建運轉積時時間。



圖 23 儀表畫面

■ 『圖表』頁籤

顯示頻率曲線圖。



圖 24 圖表畫面



『顯示器』頁籤





Servicen 宏晉儀控科技公司

- 七、故障排除
 - 1、控制器簡易故障排除
 - A、檢查快速接頭是否鬆脫未卡緊
 - B、檢查電瓶極性與工作電壓是否正確
 - 檢查控制器背面 POWER 指示燈
 - > OK 指示燈亮綠燈表示工作電源極性正常。
 - > NG 指示燈亮紅燈表示電源極性反接。
 - ▶ 請用三用電表量測工作電壓是否在 8~36 DCV
 - > 如電源指示燈未亮起表示該控制器已故障,請以備品更換之。

C、按測試開關

- 故障指示燈及運轉燈會全數亮起,如無亮燈表示該燈號已故障,請以備 品更換之。
- 警報電驛會輸出訊號,如無訊號輸出表示該警報電驛已故障,請以備品 更換之。
- 2、現場環境造成控制器誤動作
 - A、發電機組在自動狀態下,無故起動或停止
 - 檢查 ATS.1 及 ATS.2 接點是否帶交流電訊號,如有請加裝電驛以阻絶 交流訊號。

B、發電機機組發動後,出現故障停車

- 請檢查輔助輸入開關、感測器開關是否故障。
- 請檢查頻率輸入訊號是否正常。
- 請檢查輸入訊號型態設定是否符合該輸入訊號(例如常開/常閉設定是 否正確)。

C、發電機起動後,運轉正常,但加載過一段時間後出現低油 壓停車

- 確認油閥及起動馬達之容量是否超出控制器所能負荷之容量(總輸出 電流為5A),如超出請加裝中繼電驛以確保發電機組能正常起動。
- 發電機於加載後,燃油幫浦的輸出會增加電流的輸出,當輸出電流超 過控制器的最大輸出電流時,控制器內部輸出保護迴路的自復式保險 絲會跳開,但控制系統電源仍然正常,此時會切斷燃油幫浦的電源造 成引擎停車,當引擎速度低落時會觸發低油壓保護開關動作,控制器 便會偵測此一訊號,並做出低油壓停車保護。

D、發電機無法起動

- 檢查電瓶是否有足夠的電力。
- 檢查輔助電驛有無動作。
- 燃油幫浦是否工作正常。

3、RS-485 通訊問題

A、RS-485 通訊無法連線

- 請按一下傳送器上的"Reset",將傳送器復歸(除 POWER 燈亮外, RS232 Rx 的燈也會恆亮)。
- 請確認 RS-485 是否正確接上。
- 請檢查接線是否接觸不良。
- 請檢查接線是否接上傳送器。
- 請檢查 RS-232 接線是否正確接上。
- 請檢查連線軟體之通訊埠設定是否正確。
- 請檢查連線軟體之機台位址是否正確。
- 如上述項目檢查無誤,表示該控制器之通訊埠口可能故障或該控制器
 之工廠碼設定錯誤,請聯絡本公司客服部。

B、通訊可連線但會斷斷續續(通訊品質不良)

- 請檢查連接線是否接觸不良。
- 請檢查連接線是否老化,特性阻抗不佳(導線的特性阻抗在 75Ω~600 Ω均可使用)。
- 請用隔離線當作連接線以確保連線品質。