

GTR-1X 系列控制器 選購指南

GTR-1X	10	128/168 /17	18	101	100	111	112	116	117	118	300
系列認證											
CE 認證	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
UL 認證		V	V								
外觀顯示											
LCD 面版				V	V	V	V	V	V	V	V
LED 面版	V	V	V								
參數設定											
指撥開關	V	V	V		V		V	V	V	V	
面版設定				V		V					V
連接端子											
歐式端子	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
排針端子	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
保護功能											
緊急停車	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
超速停車	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
低電瓶保護	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
低頻保護					V	V	V	V	V	V	
高水溫保護	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
低油壓保護	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
自動啟動		V		V		V	V	V	V		V
過度盤車保護	V	V		V	V	V	V	V	V		V
保護功能暫停	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
輔助輸入					1	1	1	1	1	1	
直流電壓表				V	V	V	V	V	V	V	V
積時表				V	V	V	V	V	V	V	V
頻率表				V	V	V	V	V	V	V	
RPM 顯示					V	V	V	V	V	V	V
外觀尺寸											
外觀尺寸	72mm x 72mm x 58mm										
開孔尺寸	68mm x 68mm										